



Kortfattad startinstruktion – Golvvärmermostat T2DigiTemp Plus

Nedan följer en kortfattad instruktion för att starta upp golvvärmermostat, T2DigiTemp Plus.

För mer ingående information, se huvudinstruktionen.

1. Tryck in huvudströmbrytaren på termostatens ovansida.
Teckenfönstret tänds och en uppstartsekvens börjar.

2. Efter uppstartsekvensen börjar Minutvärdet att blinka.
Ställ in aktuellt Minutvärde med knappen +/- och bekräfta med knappen OK.
Ställ därefter in aktuellt Timvärde med knappen +/- och bekräfta med knappen OK.
Ställ därefter in aktuell Dag med knappen +/- och bekräfta med knappen OK.
Måndag = 1, Tisdag = 2, etc.
Efter det att aktuell inställ dag är bekräftad, är minut/timma och dag färdigprogramerade.

3. När klockan är inställd skall önskad reglertyp väljas; vanlig termostatreglering eller termostatreglering med sparsänkning.
 - 3a. Vanlig termostatreglering:
Flytta fyrkanten med knappen <Pilsymbol> till Sol-symbolen.
Nu fungerar termostaten som en vanlig golvtermostat utan sparsänkning.
Ändring av inställningstemperatur görs med knappen +/- och bekräftas med knappen OK.
Med knappen OK kan man välja om temperaturinställningsvärdet eller klockan skall visas.
Fyrkanten skall alltid vara placerad runt Sol-symbolen .
När värmekabeln är inkopplad/värmer tänds värmesymbolen i nedre vänstra hörnet.

 - 3b. Termostatreglering med sparsänkning:
Flytta fyrkanten med knappen <Pilsymbol> till AUTO-symbolen
Nu fungerar termostaten som en golvtermostat med sparsänkning enligt program P1.
Program P1 är ett vanligt program för golvvärmerum.
Under dagen reglerar termostaten efter det inställningsvärde som är inställt vid Sol-symbolen och under natten efter det inställningsvärde som är inställt vid Halvmåne-symbolen. Dessa inställningstemperaturvärden kan man alltid och när som helst ändra. Se ovan.
Med knappen OK kan man välja om temperaturinställningsvärdet eller klockan skall visas.
Fyrkanten skall alltid vara placerad runt AUTO-symbolen.
När värmekabeln är inkopplad/värmer tänds värmesymbolen i nedre vänstra hörnet.



4. Extra funktioner:

4a. HeatBooster funktion, Timglas-symbolen

Flytta fyrkanten med knappen <Pilsymbol> till Timglas-symbolen och tryck på knappen OK.

Nu ökas inställningstemperaturen med +5 gr.C under 2 timmar. Därefter automatisk återgång till normal inställningstemperatur.

4b. Ändring av klocka, Klock-symbolen

Flytta fyrkanten med knappen <Pilsymbol> till Klock-symbolen.

Ställ in aktuellt Minutvärde med knappen +/- och bekräfta med knappen OK.

Ställ därefter in aktuellt Timvärde med knappen +/- och bekräfta med knappen OK.

Ställ därefter in aktuell Dag med knappen +/- och bekräfta med knappen OK.

Flytta sedan fyrkanten till Sol-symbol eller AUTO-symbol för önskad typ av termostatreglering.

4c. Ändring av sparsänkingsprogram, P-symbolen

Flytta fyrkanten med knappen <Pilsymbol> till P-symbolen.

Välj program P1-P4 med knappen +/- och bekräfta med knappen OK.

Flytta sedan fyrkanten till AUTO-symbol, eller ställ först in önskad dagtemperatur och spartemperatur under Sol-symbol och Halvmåne-symbol.

4d. Återställning till fabriksinställning, omstart av termostat

Tryck in den lilla knappen till höger om huvudströmbrytaren. Använd tex. en penna.

Nu startar termostaten om, vilket innebär att klockan behöver ställas enligt ovan, samt val av önskad typ av termostatreglering. Se ovan.